

Bedienungsanleitung

Durchflusswächter Flowmatic H10AR

Als Trockenlaufschutz für Kreislumpen

Der Durchflusswächter wird in ein T-Stück in der Druckleitung eingebaut.
Das durchströmende Medium drückt auf das Paddel und betätigt hierdurch einen Magnetschalter.
Das Paddel lässt sich durch Kürzen an die entsprechende Rohrenweite anpassen.
Die Installation kann horizontal oder vertikal erfolgen.

Der Durchflusswächter ist mit einem Timer ausgestattet, an welchem eine Verzögerung von 0 bis 13 Sekunden eingestellt werden kann, sowie einer Prüftaste.

Max. Mediumtemperatur:	+ 100 °C
Max. zulässiger Druck:	10 bar
Anschluß:	1" AG
Für Rohrenweite:	1" - 4"
Minstdurchfluss:	20 ltr./min
Schaltspannung:	230 Volt
Schaltstrom:	10 (4) A, 230 Volt
Ausführung:	Wechsler
Einbaulage:	horizontal oder vertikal



Bei Anschluss des Durchflusswächters an ein Hauswasserwerk mit Druckschalter muss ein zusätzliches Zeitrelais 10 sek. eingebaut werden. Schaltplan kann bei Bedarf angefragt werden.

Installation:

