

Trockenlaufschutz DRP-1

Bedienungsanleitung

Technische Daten:

für Motor: 230 Volt - 50 Hz

max. Stromaufnahme: 10 A

Druck: 0,6 - 6 bar

Kabel 1,2 m H07RN-F 3 x 1,0 mm² mit Stecker



Der Trockenlaufschutz DRP-1 wird senkrecht in die Druckleitung über der Pumpe eingebaut. Beachten Sie die Flußrichtung 1"AG = Eingang, 1" IG = Ausgang.

Verdrahten Sie das lose Kabelende des Trockenlaufschutzes an der Pumpe oder an den Druckschalter. Das Kabel mit Stecker ist für die Stromversorgung.

Bei Trockenlauf stellt DRP-1 den Motor automatisch aus und die rote Lampe des Trockenlaufschutzes leuchtet. Zur Wiederinbetriebnahme drücken sie den roten Entriegelungsknopf und der Strom wird wieder freigegeben.